海外トラベルe-SIM（貼るタイプ）
iPhone用使い方マニュアル

始める前に


- 12ページ目「初回サービス1GBを設定する」までの登録は購入して”30日以内“に必ず行ってください。
- 30日以内にここまでの登録を行わないとSIM自体の有効期限が切れる可能性があります。
- 必ずP12までの作業を30日以内に行ってください。

SIMをセットする

壊れやすいので注意!


マイクロチップを折り曲げない事

ヒント：カードアプリケイターを
机の上の置いて作業するとよい




1 i) **透明フィルム**を**“STOP”**の点線まではがす

はがすとき、この“STOP”の線を超えない事！




ii) 携帯電話からSIMカードAを取り出し,金属面が上になるように形を合わせて切込みにはめる




Micro SIMの場合

ii) MicroSimサイズ分を押し出し、空いた部分にMicro Simをはめ込む




2 マイクロチップが**一緒にはがれないように気**を付けながら,黄色いシートをはがす



SIMカードにマイクロチップをしっかり貼り付けます




i) 確実に張り付けるために,しっかりと押えます



ii) 透明フィルムを**ゆっくり**はがしてSIMカードを取り出します

iii) マイクロチップが貼られたSIMカードを携帯電話に戻します


1）
アプリをインストールする




- App StoreよりflexiroamxでXを検索しアプリケーションを、iPhoneにインストールしてください。

アプリの登録


App Store 14:30
FLEXIROAM X
“FlexiroamX”は通知を送信します。よろしいですか?
通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。通知方法は“設定”で設定できます。
許可しない
許可
What is Flexiroam X?
Stick X microchip on your sim card to get data when you travel
SIGN UP / LOGIN


App Store 14:31
FLEXIROAM X
Sign Up or Log In
Google
Facebook
Email
Mobile No.
By logging in or signing up, you agree to Flexiroam's Terms of Service and Privacy Policy


ユーザー登録






電話番号は080-1234-5678の場合
80-1234-5678と登録してください

SMS認証
（アクティベート）



このようなSMSが届きます



ローマ字で名と姓を入力し
Continueをクリックしてください

データ通信設定の準備

MVNO（格安SIM）のAPN設定を削除してください。
MVNOのSIMの利用に戻す際には、またプロファイルをインストールしてください。
格安SIM以外(DOCOMO,AU,Softbank,Yモバイル）は、ここでの設定は必要ありません。




画像はIIJ mioのSIMを利用してる場合です。




プロファイルを削除してください

SIMの切替え


●●●●● docomo
14:36
設定
連絡先
カレンダー
メモ
リマインダー
電話
メッセージ
FaceTime
マップ
コンパス
Safari
ミュージック


●●●●● docomo
14:36
設定
電話
テキストメッセージで返信
発信者番号通知
ダイヤルアシスト
国際電話をかけるときに、国番号と地域番号（市外局番）を追加/変換して、登録電話番号を国際通話用に自動変換します。
SIM App
SIM PIN
ドコモサービス

SIMの切替え


docomo 14:36
電話
SIM App
FLEXIROAM X-KIT
FLEXIROAM X-KIT
戻る
キャンセル
FLEXIROAM X-KIT
Switch SIM
About
語言
戻る
キャンセル
Switch SIM
* Home SIM
Flexiroam X
docomo 14:36
戻る
Click OK and restart phone to switch to Flexiroam X.
Kindly ensure mobile data and data roaming is turned on.
キャンセル
了解
了解を選択
スマホを
再起動
必ずスマホを
再起動してください

データ通信設定








モバイルデータ通信
ネットワーク
を選択し
APNを入力

Mobile data
APN)
flexiroam

LTE SETUP
APN)
flexiroam


OSのバージョンにより上記が入力済みの場合があります。その場合は、そのまま次のページに進んでください。


アプリで設定を確認



- WIFIをオフにして確認してください。
- アプリ下部のStatusを選択し左図のようにConnectedが出れば設定完了です。


初回サービス
1GBを設定する
利用期限）90日間






SIMカード台紙裏のバーコードを読み取ります

初回の1GBを使う



FlexiRoam X
アプリを起動し
Accountを
選択します。




Active/Upcomingで
上記の
スタートプランを
選択します。

初回1GB利用可能国


アルバニア
オーストラリア
ベルギー
ブルガリア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エストニア
ファラオ諸島
フィンランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ジブラルタル
ギリシヤ
香港
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
カザフスタン
ラトビア
リトアニア
マカオ
マレーシア
マルタ
モンゴル
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パレスチナ
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
シンガポール
スロバキア
スロベニア
南アフリカ
韓国
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
トルコ
イギリス
ウクライナ

追加データパックを購入する

初回の1GBを超えた場合。
初回1GB以外の地域での利用の場合



アプリを起動しHomeより
上記を選択します。




地域ごとに使うならLocal Data
色々な国を周遊するならGlobal Dataを
選択し行く国を英語で入力します


プランの選択

プランは1ヶ月以上前に買うと割引があります。

格安プラン・人気プランは在庫が切れる可能性もあります。早めの予約をオススメします。





好みのプランを選択します




いつから利用するかを選択します。

支払い








カード情報を
入力します。




帰国後







HomeSIMを選択します。



了解を選択

スマホを
再起動

必ずスマホを
再起動してください

格安SIM(MVNO)をお使いの場合

- APNのプロファイルをインストールし、再起動してください。

お使いのSIMキャリア名+iphone+apn設定で検索してください。

設定にはWifi接続が必要です。

- 楽天モバイル

https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/rmobile_jp/

- IIJ MIO

https://www.iijmio.jp/hdd/devices/config.jsp?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRX3uZye_XlB4u-coT7api3su9YUPulqskddxQzL133IdzadFoHUXOfxoCBqwQAvD_BwE

- MINEO
- https://support.mineo.jp/setup/guide/ios_network.html

FAQ

- SIMのパスワードの入力を要求される
- apn入力の欄が出ない

SIMロック解除が正常に行われていない可能性があります。iPhoneをお買い求めになったDOCOMO,AU,Softbankなどにお問い合わせください。

- マニュアルとスマホの用語が違う

本マニュアルはios11の画面で作られています。Ios10以前のOSをお使いの方は該当する機能を確認し設定お願いいたします。